EA758WB-13 （LEDヘッドライト[センサースイッチ]）取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

⚠ 使用上の注意

・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
・強い衝撃を与えないで下さい。
・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

◆仕様

●光源…白色LED球1灯、赤色LED球2灯　※LEDに替球はありません。
●照射パターン…点灯
●使用電池…単4電池×3本（テスト電池付属）
●電池寿命…約8時間（強）、約175時間（弱）
●集散光機能
●照射距離…約56m（強）、約15m（弱）
●材質…ABS樹脂
●赤色LEDはSOS点滅機能付
●90度ヘッド角度調整可能
●非接触センサースイッチモード搭載
●調光機能付（100%～10%）

◆各部の名称

ゴム製、布製ヘッドバンド付

◆ライトの角度調整が可能です。

◆電池の入れ方

①図1のように中央ボタンを押しながら、電池ケースを開きます。
②電池の極性を確認（本体に記載）し、電池をセットします。（図2）
③電池ケース閉じて完了です。



◆点灯/消灯

スイッチボタンを押すと点灯します。スイッチを順次押していくと、モードが変わります。
点灯モードは下記のようになります。
白色LED1灯点灯→赤色LED2灯点灯→赤色LED2灯SOS点滅→消灯→繰り返す

（機能）

・調光機能…スイッチボタンを長押しすればスムーズな調光（100%～10%）が可能。
離すとその明るさで固定されます。

スイッチボタン

・集散光機能…またライト上部にあるレバーを動かすことによって集散光が可能です。

レバーで集散光の調整ができます

・センサースイッチ付（非接触センサースイッチモード搭載）
センサーに手をかざすだけで自動的に点灯、消灯が可能。

センサースイッチを押すとセンサーモードになります。
（消灯の時にスイッチが赤くなります。）
手をかざすと白色LEDライトが自動的に点灯・消灯します。

◆お手入れ方法

乾いた布などで拭くと静電気が生じやすくなります。湿った布で拭くようにしてください。
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

改造はしないでください。
●本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
●ご使用者が怪我をする場合があります。
●作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929